



Les supports de rampe SRR facilitent la mise en oeuvre de main courante.

### CARACTÉRISTIQUES




#### Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition électro-zinguée blanc suivant NF EN ISO 2081.

#### Avantages

- Installation rapide et simple.



### APPLICATIONS

#### Support



- **Porteur** : bois, béton, acier, ...
- **Porté** : bois massif, bois composite, lamellé-collé, profilés acier, aluminium, ...

#### Domaines d'utilisation

- Support de rampe,
- Support de main courante, ...

## DONNÉES TECHNIQUES

### Dimensions



| Références | Dimensions [mm] |    |          |    | Perçages [mm] |          |
|------------|-----------------|----|----------|----|---------------|----------|
|            | A               | B  | C        | D  | Nombre        | Diamètre |
| SRR        | Ø61             | 55 | 80 à 100 | 44 | 5             | Ø6       |

## MISE EN OEUVRE

### Fixations

#### **Support bois :**

- Vis autoforeuses.

#### **Support béton :**

- Chevilles.

#### **Support acier :**

- Boulons.

#### **Pièce portée :**

- Vis autoforeuses.

### Installation

1. Positionner le support de rampe sur le porteur.
2. Fixer le support de rampe au porteur.
3. Présenter la rampe à fixer.
4. Fixer la rampe au support de rampe.